

GOBO LIGHT LED
GOBO LIGHT LED
GOBO LIGHT LED

935677

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	10
GEBRAUCHSANLEITUNG	18

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit NOVISTAR. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque NOVISTAR vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Utilisation de l'appareil

6 Déballage et inspection
6 Spécifications techniques
6 Installation/remplacement du fusible
6 Installation
7 Suspension de l'éclairage

C

Informations pratiques

8 Conseil de nettoyage
8 Rangement
8 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver pour des utilisations ultérieures.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ils risqueraient d'endommager l'appareil et/ou de provoquer des blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation

de l'appareil.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Installez l'appareil sur une surface stable.

- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

N'installez pas l'appareil :

- À un endroit où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil ;
- Près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques) ;
- Près ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.) ;
- À des endroits sujets à de constantes vibrations ;
- À des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.

- N'exposez pas l'appareil à un égouttement d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit

être placé sur l'appareil.

- N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

- La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

ou l'écran ultraviolet doivent être changés s'ils sont visiblement endommagés à un point tel que leur efficacité est compromise, par exemple en raison de fissures ou de rayures profondes.

- Les ampoules ne sont pas remplaçables.

Avant tout branchement, vérifiez :

- Que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. Dans un tel cas, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur à des fins d'inspection et de réparation.
- Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

- Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toutes opérations de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

- L'écran de protection, la lentille

Ce produit est un spot équipé d'ampoules LED. Idéal pour un éclairage puissant à faible consommation.

L'appareil n'est prévu que pour une utilisation en intérieur.

Avant toute opération d'installation, d'entretien ou de réparation, assurez-vous d'avoir éteint, débranché et refroidi l'appareil.

Déballage et inspection

- Avant de l'installer et de l'utiliser, vérifiez si votre appareil n'est pas endommagé et s'il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou à notre service technique.
- Pour éviter tout risque d'accident, mettez tous les emballages hors de portée des enfants.

Spécifications techniques

Modèle	GOBO LIGHT LED
Tension d'entrée	230 V~ 50 Hz
Puissance	7,5 W
Ampoules LED	3*1 W (R1/B1/G1)
Fusible	1 A, 250 V~
Poids	1,8 Kg
Température de fonctionnement	Intérieur, -20 à 40 degrés

Installation/remplacement du fusible



ATTENTION


Pour l'installation et le remplacement du fusible, utilisez toujours un fusible de même type ayant les mêmes caractéristiques électriques (1 A, 250 V~).

L'appareil ne doit pas être branché à une prise de courant lors de l'installation du fusible !

- Dévissez le porte-fusible avec un tournevis.
- Enlevez le fusible usagé et installez le nouveau fusible.
- Remettez le porte-fusible et revissez correctement.

Installation

L'installation, l'exploitation, la maintenance et les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié, et vous devez vous assurer que toutes les interventions sont effectuées selon ce mode d'emploi.

-  Installez l'appareil à une distance minimum de 0,5 mètre des objets inflammables.
- N'installez jamais le spot sur des objets inflammables.
- La température doit être comprise entre -20 et 40 degrés.
- La température de la surface de l'éclairage peut s'élever jusqu'à 85 degrés ; ne touchez pas l'appareil quand il est allumé et lors de son refroidissement.

- Vérifiez si l'arrière de l'appareil est bien vissé. N'utilisez jamais un appareil s'il est mal assemblé, mal installé ou endommagé.
- Installez votre appareil dans une pièce bien ventilée, sur une surface plane et stable. Évitez les endroits où il pourrait y avoir des échauffements, de l'eau ou de la moisissure.
- Laissez un espace suffisant (minimum 20 cm) autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation.
- Branchez l'appareil à une prise de courant adéquate.

Suspension du spot

- Avant d'installer l'appareil, assurez-vous de la stabilité et de la solidité du lieu d'installation. Utilisez des écrous et boulons M10 avec un gros crochet professionnel (non fournis), insérez-les dans les trous se trouvant sur la poignée de l'appareil.
- Vérifiez la stabilité et la sûreté de l'installation. Une mauvaise installation peut générer un risque d'accident. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas d'accident, si l'appareil a été mal installé.
- Pour éviter les accidents, contrôlez souvent l'installation. En cas de problème, contactez un professionnel qualifié pour qu'il vérifie l'installation.
- Le crochet ne doit pas être utilisé pour bouger et transporter l'éclairage ; utilisez la poignée pour le transporter.

Afin de diminuer les risques d'accidents et d'éviter la réalisation de réparations, veuillez entretenir votre appareil.

Lors de l'entretien, n'utilisez pas de produits susceptibles de l'endommager (par exemple, des produits abrasifs, un nettoyeur vapeur, etc.).

Conseil de nettoyage

- L'appareil doit être éteint, débranché et refroidi avant de procéder à l'entretien.
- Pour nettoyer le corps extérieur de la machine, utilisez un chiffon sec et doux.

Rangement

Rangez l'appareil de préférence dans son emballage, puis mettez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van NOVISTAR gekozen te hebben. De producten van het merk NOVISTAR werden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



A Alvorens het toestel te gebruiken

14 Veiligheidsinstructies

B Gebruik van het toestel

16 Uitpakken en inspectie
16 Technische specificaties
16 Installatie/vervanging van de zekering
16 Installatie
17 Verlichtingsophanging

C Praktische informatie

18 Reinigingstip
18 Opberging
18 Afdanken van uw oude machine

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze gebruikshandleiding aandachtig te lezen vóór het eerste gebruik en ze te bewaren voor later gebruik.

Indien u dit toestel aan een ander persoon geeft, bezorg hem/haar dan ook deze handleiding.

- Het niet naleven van de veiligheids- en gebruiksinstructies kan leiden tot risico op elektrocutie, brand en/of lichamelijke letsels.
- Gebruik geen ander toebehoren dan datgene dat aanbevolen wordt door de fabrikant. Hierdoor zou het toestel beschadigd kunnen raken en/of zouden er lichamelijke letsels veroorzaakt kunnen worden.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (met inbegrip van kinderen) die niet beschikken over hun volledige fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis beschikken, tenzij zij worden bijgestaan door een bevoegd persoon die over hun veiligheid waakt en vooraf de gebruiksinstructies van het toestel heeft doorgenomen.
- Houd uw kinderen steeds in

de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.

- Installeer het toestel op een stabiele ondergrond.
- Installeer het toestel niet in de buurt van open vlammen, zoals brandende kaarsen.

Installeer het toestel niet :

- op plaatsen waar het rechtstreeks in contact kan komen met zonnestralen;
- in de buurt van toestellen met stralingswarmte (bijvoorbeeld elektrische verwarming) ;
- in de buurt van of op andere toestellen die veel warmte produceren (audiovisuele installaties, stereo's, computers.);
- op plaatsen die onderhevig zijn aan voortdurende trillingen;
- op plaatsen die blootgesteld worden aan vochtigheid, slechte weersomstandigheden en op
- Stel het toestel niet bloot aan waterdruppels of waterspatten. Geen enkel voorwerp dat gevuld is met vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld een vaas, mag op het toestel geplaatst worden.
- Belemmer de verluchting niet door de openingen te bedekken

met voorwerpen zoals kranten, lakens, gordijnen...

- Het stopcontact dient steeds toegankelijk te zijn.

Controleer voor het aansluiten:

- of het toestel en het snoer niet beschadigd zijn. Indien ze toch beschadigd zijn, mag u het toestel niet gebruiken en dient u het terug te brengen naar uw verkoper voor controle en herstel.
- of de spanning, die aangeduid wordt op het typeplaatje, wel degelijk overeenkomt met die van uw elektrische installatie.
- Demonteer het toestel niet zelf. Elke ingreep voor een demontage, herstelling of controle van het toestel mag uitsluitend gebeuren door een bevoegd persoon.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, de klantendienst of bevoegde personen, om elk risico uit te sluiten.
- Het beschermingsscherm, de lens en het ultravioletscherm dienen vervangen te worden wanneer deze zodanig zichtbaar beschadigd zijn dat de werking ervan in het gedrang komt, bijvoorbeeld door scheuren of diepe krassen.

- De lampen kunnen niet vervangen worden.

Dit product is een spot, uitgerust met led-lampen. Ideaal voor een krachtige verlichting die weinig verbruikt.

Dit toestel is enkel geschikt voor binnengebruik.

Alvorens u overgaat tot de installatie, een onderhoudsbeurt of een herstelling, dient u te controleren of het toestel uitgeschakeld, losgekoppeld en afgekoeld is.

Uitpakken en inspectie

- Alvorens uw toestel te installeren en te gebruiken, dient u te controleren of het niet beschadigd is en of het compleet is. Bij problemen dient u het terug te sturen naar uw verkoper of onze technische dienst.
- Om elk risico op ongevallen te voorkomen, dient u de verpakkingen buiten het bereik van kinderen te houden.

Technische specificaties

Model	GOBO LIGHT-led
Voedingsspanning	230 V~ 50 Hz
Vermogen	7,5 W
Led-lampen	3*1 W (R1/B1/G1)
Zekering	1 A, 250 V~
Gewicht	1,8 kg
Bedrijfstemperatuur	Binnen, -20 tot 40 graden

Installatie/vervanging van de zekering




OPGELET

Voor de installatie en de vervanging van de zekering, gebruikt u steeds een zekering van hetzelfde type met dezelfde elektrische eigenschappen (1 A, 250 V~). Het toestel mag niet aangesloten worden op het stopcontact tijdens het installeren van de zekering!

- Schroef de zekeringshouder los met een schroevendraaier
- Verwijder de gebruikte zekering en installeer de nieuwe zekering.
- Plaats de zekeringshouder terug en schroef deze correct vast.

Installatie

De installatie, het gebruik, het onderhoud en de herstellingen dienen in overeenstemming met deze handleiding uitgevoerd te worden door bekwaam personeel.

-  Installeer het toestel niet binnen een minimumafstand van 0,5 meter van brandbare voorwerpen.

- Installeer de spot nooit op brandbare voorwerpen.

- De temperatuur dient tussen -20 en 40 graden te liggen.

- De oppervlaktetemperatuur van de verlichting kan oplopen tot 85 graden; raak het toestel niet aan wanneer het ingeschakeld is, noch tijdens de afkoeling ervan.

- Controleer of de achterzijde van het toestel stevig vastgeschroefd is. Gebruik het toestel nooit wanneer het foutief gemonteerd, slecht geïnstalleerd of beschadigd is.

- Installeer uw toestel op een goed geventileerde plek, op een vlak en stabiel oppervlak. Vermijd plaatsen waar het toestel in contact komt met warmte, water of vocht.

- Laat voldoende ruimte (minstens 20 cm) rond het toestel om een goede ventilatie te verzekeren.

- Sluit het toestel aan op een gepast stopcontact.

De spot ophangen

- Alvorens het toestel te installeren, dient u de stabiliteit en stevigheid van de installatielocatie te controleren. Maak gebruik van M10-moeren en -bouten met een grote professionele haak (niet meegeleverd) en draai ze in de gaten op het handvat van het toestel.

- Controleer de stabiliteit en de veiligheid van de installatie. Een slechte installatie kan leiden tot het risico op een ongeluk. De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen wanneer het toestel slecht geïnstalleerd is.

- Om ongevallen te vermijden, dient u de installatie vaak te controleren. Bij problemen dient u contact op te nemen met een bevoegde professional, die de installatie zal controleren.

- De haak mag niet gebruikt worden om de

spot te verplaatsen en te vervoeren. Gebruik het handvat om hem te vervoeren.

Om het risico op ongevallen te beperken en herstellingen te vermijden, dient u uw toestel te onderhouden.

Maak tijdens het onderhoud geen gebruik van producten die het toestel zouden kunnen beschadigen (bijvoorbeeld schuurmiddelen, stoomreiniger...).

Reinigingstip

- Voor het onderhoud dient het toestel uitgeschakeld, losgekoppeld en afgekoeld te zijn.
- Gebruik een droge, zachte doek om de behuizing van de machine te reinigen.

Opberging

Berg het toestel bij voorkeur op in zijn verpakking en plaats het vervolgens op een droge plaats, beschermd tegen vochtigheid en buiten het bereik van kinderen.

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/CE

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom mag uw toestel, zoals aangegeven wordt door het symbool op het kenplaatje of de verpakking, in geen geval in een openbare of private vuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.



Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses NOVISTAR- Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen von ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke NOVISTAR garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.

Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jedesmal zufriedengestellt werden, wenn Sie es benutzen.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: www.electrodepot.fr.



ELECTRO DEPOT

A Vor der Inbetriebnahme des Geräts

20 Sicherheitsvorschriften

B Verwendung des Geräts

22 Auspacken und Überprüfung
22 Technische Spezifikationen
22 Installation/Sicherung austauschen
22 Installation
23 Die Leuchte aufhängen

C Praktische Informationen

24 Reinigungsanweisung
24 Verstauen
24 Entsorgung Ihres alten Geräts

Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren sie für spätere Einsicht auf.

Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie ihnen bitte ebenfalls diese Gebrauchsanleitung.

- Die Nicht-Beachtung der Sicherheitsvorschriften und der Gebrauchsanleitung kann zum Risiko von Stromschlägen, Brand und/oder von Körperverletzungen führen.

- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird; dadurch kann es zu Schäden am Gerät und/oder zu Verletzungen kommen.

- Dieses Gerät darf weder von Personen mit körperlichen, sensorischen oder mentalen Einschränkungen noch von unerfahrenen oder nicht fachkundigen Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, außer wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder vorher in die Nutzung des Geräts eingewiesen wurden.

- Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Installieren Sie das Gerät auf einer stabilen Fläche.

- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie brennenden Kerzen installieren.

Stellen Sie das Gerät nicht an folgenden Standorten auf :

- Stellen, wo es direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt ist;

- In der Nähe von Geräten mit Strahlenwärme (wie beispielsweise elektrische Heizungen);

- Nahe an oder auf anderen Geräten, die viel Hitze erzeugen (audiovisuelle Geräte, Stereoanlagen, Computern etc.);

- Stellen, die konstanten Vibrationen ausgesetzt sind;

- Standorte, die Feuchtigkeit oder Witterung ausgesetzt sind und Nassräume.

- Das Gerät nicht Tropf- und Spritzwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf dem Gerät abstellen.

- Die Belüftung nicht durch Zudecken der Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Decken, Vorhängen etc. beeinträchtigen.

- Der Netzstecker muss immer leicht zugänglich sein.

Bevor Sie das Gerät am Stromnetz anschließen, versichern Sie sich:

- dass Gerät und Kabel nicht beschädigt sind. Sollten sie beschädigt sein, benutzen Sie das Gerät nicht und bringen es zu Ihrem Händler, um es einer Prüfung und Reparatur zu unterziehen.
 - dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung der Spannung ihrer Elektroinstallationen entspricht.
- Das Gerät nicht selbst demontieren. Alle Demontage-, Reparatur- und Prüfvorgänge dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
 - Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
 - Der Schutzschirm, die Linse und der Schwarzlichtschirm müssen bei sichtbaren Schäden ausgetauscht werden, wenn diese ihre Leistung beeinträchtigen, zum Beispiel durch Risse oder tiefe Kratzer.
 - Die Glühbirnen sind nicht austauschbar.

Dieses Produkt ist ein Spot mit LED-Birnen. Es ist ideal für eine leistungsstarke Beleuchtung bei geringem Stromverbrauch.

Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen bestimmt.

Vor Installation, Wartung oder Reparatur sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Strom getrennt und abgekühlt ist.

Auspacken und Überprüfung

- Bevor Sie das Gerät installieren und nutzen, sollten Sie sicherstellen, dass es nicht beschädigt und vollständig ist. Bei Problemen schicken Sie es zurück an den Fachhändler oder an unseren technischen Service.
- Um jegliche Unfallgefahr zu vermeiden, sämtliches Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

Technische Spezifikationen

Modell	GOBO LIGHT LED
Eingangsspannung	230 V~ 50 Hz
Leistung	7,5 W
LED-Birnen	3*1 W (R1/B1/G1)
Sicherung	1 A, 250 V~
Gewicht	1,8 Kg
Betriebstemperatur	Innenräume, -20 bis 40°C

Installation/Sicherung austauschen




ACHTUNG

Wenn Sie eine Sicherung einsetzen oder austauschen, immer eine Sicherung vom selben Typ mit denselben elektrischen Eigenschaften verwenden (1 A, 250 V~). Das Gerät darf nicht an eine Steckdose angeschlossen sein, während die Sicherung installiert wird!

- Den Sicherungshalter mit einem Schraubenzieher abschrauben.
- Die alte Sicherung herausnehmen und eine neue einsetzen.
- Den Sicherungshalter wieder einsetzen und korrekt anschrauben.

Installation

Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparaturen müssen von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, und Sie müssen sicherstellen, dass alle Eingriffe gemäß dieser Gebrauchsanleitung durchgeführt werden.

-  Das Gerät in mindestens 0,5 Meter Abstand von brennbaren Gegenständen aufstellen.
- Den Spot niemals auf einem brennbaren Gegenstand aufstellen.
- Die Temperatur muss zwischen -20 und 40°C liegen.
- Die Temperatur an der Oberfläche der Leuchte kann bis auf 85°C ansteigen, das Gerät nicht berühren, wenn es eingeschaltet ist oder während der Abkühlphase.

- Kontrollieren, ob die Rückseite des Geräts richtig verschraubt ist. Niemals ein Gerät benutzen, wenn es nicht richtig zusammengebaut, falsch aufgestellt oder beschädigt ist.
- Installieren Sie Ihr Gerät in einem gut belüfteten Raum auf einer ebenen, stabilen Fläche. Stellen vermeiden, an denen Erhitzung, Wasser oder Schimmel auftreten könnten.
- Ausreichend Platz (mindestens 20 cm) um das Gerät herum lassen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
- Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.

Anbringung des Spots

- Bevor Sie das Gerät installieren, sollten Sie sich vergewissern, dass der gewählte Standort stabil und solide ist. Benutzen Sie M10 Muttern und Kopfschrauben mit einem geeigneten Haken (nicht mitgeliefert) und schieben Sie diese in die Löcher, die sich an dem Griff des Geräts befinden.
- Die Sicherheit und Stabilität der Installation überprüfen. Eine falsche Installation kann ein Unfallrisiko nach sich ziehen. Der Hersteller kann bei einem Unfall nicht haftbar gemacht werden, wenn das Gerät falsch installiert wurde.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten Sie die Installation regelmäßig kontrollieren. Bei Problemen wenden Sie sich an qualifizierte Fachleute, um die Installation zu überprüfen.
- Der Haken darf nicht genutzt werden, um den Spot zu bewegen oder zu transportieren; benutzen Sie dafür den Griff.

Um das Unfallrisiko zu mindern und Reparaturen zu vermeiden, das Gerät bitte reinigen.

Bei der Wartung sollten Sie keine Produkte benutzen, die das Gerät beschädigen können (wie beispielsweise Scheuerprodukte, Dampfreiniger etc.)

Reinigungsanweisung

- Das Gerät muss ausgeschaltet, vom Strom getrennt und abgekühlt sein, bevor es gewartet werden kann.
- Zur Reinigung der Maschine von außen ein weiches, trockenes Tuch verwenden.

Verstauen

Das Gerät am besten in der Originalverpackung verstauen und an einem trockenen, vor Feuchtigkeit geschützten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung Ihres alten Geräts

GETRENNTE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN.



Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, dass es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern der örtlichen Abfallsortierstelle zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Umweltschutz bei.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.

Aus diesem Grund darf Ihr Gerät, wie auf dem Typenschild oder der Verpackung angegeben, auf keinem Fall in eine öffentliche oder private Mülltonne für Hausmüll geworfen werden. Der Benutzer muss das Gerät den örtlichen Abfall- Sortierstellen zum Recycling oder Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.



CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

GARANTIEBEDINGUNGEN

DE

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 1 Jahr für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

Importé par / Geïmporteerd door / Importiert durch

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL

www.electrodepot.fr



La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.

Het op de markt brengen van dit product wordt behandeld door ELECTRO DEPOT dat de conformiteit van het product met de geldende regels verzekert.

Dieses Produkt wird von der Gesellschaft ELECTRO DEPOT auf den Markt gebracht, welche die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Anforderungen garantiert.

Made in China