

Télécommande universelle

1. Programmation des appareils avec les codes de la liste

Allumez l'appareil.

Tenez le bouton « SET » pressé ensemble au bouton de fonction sous lequel vous voulez programmer l'appareil (par exemple TV1). La lumière rouge est allumée.

Cherchez sur la liste le code qui appartient à l'appareil (par exemple AIWA TV : 0261) et mettez ce code. La lumière rouge s'éteint maintenant.

Si vous pressez le bouton on/off de la télécommande, l'appareil devrait s'éteindre. Maintenant l'appareil est programmé sous le bouton TV1

(si la liste vous donne plusieurs codes pour un appareil, vous répétez ceci jusqu'au moment où vous avez trouvé le code correcte.)

Le temps entre deux pas de la programmation ne doit pas dépasser 10 secondes, sinon vous devez recommencer la programmation.

2. Programmation des appareils qui se ne trouvent pas sur la liste

Allumez l'appareil.

Tenez le bouton « SET » pressé ensemble au bouton de fonction (par exemple AUX) sous lequel vous voulez programmer l'appareil (par exemple votre lecteur DVD). La lumière rouge est allumée.

Pressez le bouton « SET » encore une fois, la lumière rouge commence à clignoter.

Pressez le bouton on/off de la télécommande plusieurs fois (max 268fois) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Pressez le bouton AUX encore une fois et l'appareil est programmé sous ce bouton.

-Vous pouvez répéter ceci pour les 6 boutons de fonction sur la télécommande

- le temps entre deux pas de la programmation ne doit pas dépasser 10 secondes.

3. Changer entre les programmes d'appareils différents

1^{er} pas : Pressez un des boutons « TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX » pour terminer la programmation de la télécommande pour un certain appareil.

2^{ème} pas : Exécutez les méthodes 1 ou 2 pour programmer les autres appareils.

3^{ème} pas : Après avoir terminé la programmation, vous changez entre les différents appareils en pressant les boutons « TV1, TV2, VCR, SAT, CBL, AUX ». Chacun de ces boutons contient le code pour un certain appareil.

4. Montrer les codes trouvés par méthode 2

1^{er} pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 1 ». Le numéro de clignotements indique le chiffre de la première position du code.

2^{ème} pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 2 » pour trouver le chiffre de la deuxième position du code.

3^{ème} pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 3 » pour trouver le chiffre de la troisième position du code.

4^{ème} pas : Pressez le bouton « SET » ensemble au bouton « 4 » pour trouver le chiffre de la troisième position du code.

Notez les codes sur la dernière page de ce livret.

Positions initiales des codes appareils

	CODES INITIALES	MARQUES
TV1	0027	PHILIPS RC5 (TV)
TV2	0075	TELEFUNKEN (TV)
VCR1	0278	PHILIPS RC5 (VCR)
VCR2	0284	GRUNDIG (VCR)
SAT	0424	PHILIPS RC5 (SAT)
CD/DVD/HIFI/AUX	0552	PHILIPS RC5 (CD)

** Appareil initial : TV1

5. Piles

2 x piles Ro3 « AAA »

6. Position du POR (power on reset)

- Lumière clignote 2 fois : le code de l'appareil est le dernier code programmé
- Lumière clignote 3 fois : le code indiqué est le code initial

7. Instruction importante : chez différents codes, un bouton de fonction peut avoir différentes fonctions.