

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une qualité
irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Aperçu de l'appareil

7 Composants
9 Aperçu de l'appareil
9 Utilisation prévue
9 Caractéristiques
9 Déclaration de conformité

C

Utilisation de l'appareil

10 Utilisation

D

Nettoyage et entretien

13 Nettoyage et entretien
13 Rangement

E

Mise au rebut

14 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ; ils peuvent endommager l'appareil et/ou pro-

voquer des blessures.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Installez l'appareil sur une surface stable.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'installez pas l'appareil :
 - à des endroits où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil ;
 - à proximité d'appareils à chaleur rayonnante (chauffages électriques, par exemple) ;

- près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante (équipements audiovisuels, stéréo, informatiques, etc.) ;
 - à des endroits sujets à de constantes vibrations ;
 - à des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
 - N'exposez pas l'appareil à un égouttement d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
 - N'entravez pas l'aération en obstruant les ouvertures d'aération avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.
 - Réservez un espace minimum autour de l'appareil pour assurer une aération suffisante.
 - Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant facilement accessible afin que l'appareil puisse être immédiatement débranché en cas d'urgence.
 - Utilisez cet appareil seulement avec l'adaptateur secteur fourni.
- La prise de courant doit demeurer aisément accessible.
 - Avant tout branchement, vérifiez :
 - que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. Dans un tel cas, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre revendeur à des fins d'inspection et de réparation.
 - que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre réseau électrique.
 - Ne démontez pas l'appareil vous-même. Toutes opérations de démontage, de réparation ou de vérification doivent être réalisées exclusivement par une personne qualifiée.
 - En cas de dysfonctionnement en raison d'un déchargement électrostatique et d'une crête électrique brève, réinitialisez l'appareil en coupant l'alimentation électrique ; attendez quelques secondes

avant de rétablir l'alimentation électrique et de rallumer l'appareil.

- La base doit être fixée au sol avant d'éviter tout basculement de l'appareil.

Consignes de sécurité relatives aux piles

- La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement.

ATTENTION

- Risque d'explosion, si la pile est installée avec une mauvaise polarité.
- Remplacez la pile par un modèle identique ou équivalent uniquement.
- **Avertissement** : les piles ou batteries intégrées ne doivent pas être exposées directement à des sources de chaleur excessive, comme la lumière du soleil, les flammes ou d'autres sources similaires.

AVERTISSEMENT

- N'ingérez pas les piles : risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec cet appareil contient une pile bouton. Si cette

pile est avalée, elle peut provoquer des brûlures internes graves et entraîner la mort en l'espace de 2 heures.

- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- **Danger d'explosion !** Les piles ne peuvent pas être chargées, réactivées d'autre moyens, désassemblées, incinérées ou court-circuitées.
- En cas de fuite des piles, retirez celles-ci du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon. Mettez les piles au rebut conformément aux réglementations en vigueur. En cas de fuite d'acide des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

- Ne laissez pas des enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate.

**ATTENTION**

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur ; toute réparation devra être apportée par un service qualifié.

- Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

**ATTENTION**

L'écoute avec un volume réglé trop fort peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique sur une longue période avec un volume réglé trop fort.

Composants

Unité principale / panneau de commande :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Port USB pour lecture : | 6 Indicateur USB/SD |
| 2 Logement pour carte SD : | 7 Bouton de volume + : |
| 3 Voyant AUX | 8 Bouton de piste suivante : |
| 4 Port USB pour recharge : CHARGE | 9 Bouton de volume - : |
| 5 Indicateur FM | 10 Bouton de piste précédente : |

- | | |
|---|--|
| 11 Bouton PAIRING | 16 Voyant POWER |
| 12 Bouton de lecture /
Mise en pause : ► | 17 Voyant Bluetooth :  |
| 13 Bouton alimentation :  | 18 Antenne FM |
| 14 Bouton MODE | 19 Port d'alimentation |
| 15 Voyant AUX | 20 Base |

Télécommande

- | | |
|--|---|
| 21 Bouton alimentation :  | 27 Bouton VOL- |
| 22 Bouton MODE | 28 Bouton U/SD |
| 23 Bouton de mise en sourdine :  | 29 Boutons numérotés (de 0 à 9) * |
| 24 Bouton de piste suivante : ► | 30 Bouton EQ ** |
| 25 Bouton de piste précédente : < | 31 Bouton RPT |
| 26 Bouton VOL+ | 32 Bouton de lecture /
Mise en pause : ► |

* Disponible uniquement en mode USB

** Disponible en mode USB/SD

Accessoires

- | | |
|--|-------------------------------|
| 33 Adaptateur secteur avec cordon
d'alimentation | 34 Câble 3,5 mm AUX-IN |
|--|-------------------------------|

Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil. Retirer toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Le produit sert en tant que périphérique de sortie audio et il est équipé d'une connexion sans fil ou câblée. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Cet appareil a été conçu exclusivement pour une utilisation domestique. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une salle de bains.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle : **951846 - 954097 - 954098**

Consommation électrique : **40 W**

Classe de protection : **Classe II**

Adaptateur secteur : **Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz**

Sortie : 12 V ■■■, 2 A

Puissance de sortie : **2 x 15 W RMS - 80 W musicaux**

87,5 - 108 MHz

Impédance : **8 Ω**

Télécommande - pile(s) : **3 V ■■■ (type: Lithium CR2025 x 1)**

Version Bluetooth : **2.1 + EDR**

Portée de fonctionnement : **≤ 10 mètres**

Adaptateur : Dongguan Guanjin Electronics Technology Co.,Ltd

Model: K25V120200G

Déclaration de conformité

ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Utilisation de l'appareil

Clause de non-responsabilité relative à la compatibilité

Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez consulter le fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.



Bluetooth®

Utilisation

- 1 Installez la base sur l'appareil.
- 2 Télécommande : insertion des piles.



Remarque : retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

- 3 Télécommande : conseils d'utilisation.
 - La télécommande risque d'être moins performante en cas de :
 - présence d'obstacles entre la télécommande et le récepteur à infrarouge ;
 - utilisation simultanée d'autres télécommandes ;
 - niveau de charge faible de la pile.

Présentation générale des fonctions

Élément Fonction

	<ul style="list-style-type: none"> • Mise sous/hors tension de l'appareil.
MODE	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez le mode : AUX-IN, BLUETOOTH, USB, SD, FM.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer au début de la piste suivante.
	<ul style="list-style-type: none"> • Passer au début de la piste précédente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter le volume.
	<ul style="list-style-type: none"> • Diminuer le volume.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en sourdine de l'appareil.
PAIRING	<ul style="list-style-type: none"> • Apparier l'appareil avec un périphérique <i>Bluetooth</i>.
U/SD	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le mode USB/SD.
RPT	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la lecture : <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer 1 x : pour répéter la piste en cours de lecture. - Appuyer 2 x : pour répéter toutes les pistes. - Appuyer 3 x : pour revenir à la répétition de la piste en cours de lecture.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendant la lecture : <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer 1 x : pour mettre en pause la lecture. - Appuyer 2 x : pour reprendre la lecture.
EQ	<ul style="list-style-type: none"> • Égaliser la fréquence sonore.

Élément Fonction

Numéros (0 à 9) • Sélectionner une piste.

- 4 Raccorder l'adaptateur secteur à l'appareil et à une prise de courant.
Le voyant **POWER** s'allume.

USB

Lecture

Élément Action

 • Appuyez pour mettre l'appareil sous tension.

 Lecteur USB (non fourni) • Insérez le lecteur USB dans le port USB.
• L'indicateur **USB/SD** s'allume.

• Le périphérique lit automatiquement les pistes du lecteur USB.

 Numéros (0 à 9) • Sélectionner la piste souhaitée.

 • Lecture / Reprise de la lecture

Charge

Élément Action

 • Appuyer pour mettre l'appareil sous tension.

CHARGE • Brancher l'appareil qui doit être chargé.
• Puissance de sortie USB : 5 V , 1 A
• **Remarque :** charge possible en mode veille/Bluetooth/AUX-IN.

Carte SD (non comprise)

Élément Action

 • Appuyez pour mettre l'appareil sous tension.

 • Insérer une carte SD (non comprise).
• L'indicateur **USB/SD** s'allume.

 • Sélectionner la piste souhaitée.

 • Lecture/Reprise de la lecture

 • Lorsque vous insérez également une clé USB, exercer une longue pression pour basculer entre modes USB et SD.



Remarque : en cas d'insertion à la fois d'une clé USB et d'une carte SD, l'appareil joue en premier lieu les pistes la clé/carte insérée en dernier.

Bluetooth

Élément Action

 • Appuyez pour mettre l'appareil sous tension.

MODE • Sélectionner *Bluetooth*.
•  commence à clignoter.

 • Exercer une longue pression pendant 3 à 5 secondes.
• L'appareil accède au mode d'appariement.  clignote rapidement.

Utilisation de l'appareil

Élément Action

- **Remarque :** vous pouvez également appuyer sur le bouton **PAIRING** pour accéder au mode d'appariement.
- Activez *Bluetooth* sur votre périphérique.
- Au besoin, saisir « **0000** ».
-  s'allume en continu après exécution de l'appariement avec succès.
- Déconnexion de l'appariement :
 - Désactivez *Bluetooth* sur votre périphérique.
 - Positionnez le périphérique externe à plus de **10** mètres de l'appareil.



Remarques :

- La lecture en continu de la musique peut être interrompue par la présence d'obstacles entre le périphérique et le haut-parleur, notamment des murs, le boîtier métallique qui couvre le périphérique, ou d'autres périphériques à proximité qui fonctionnent sur la même fréquence.
- Lorsqu'il repasse en mode *Bluetooth*, l'appareil se reconnecte automatiquement au dernier appareil jumelé, s'il est disponible.
- En d'impossibilité de réactivation automatique de la fonction *Bluetooth*, mettez hors tension l'appareil, puis exécutez à nouveau les étapes ci-dessus.

Radio FM

Élément Action

- | | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour mettre l'appareil sous tension. |
| Antenne FM | <ul style="list-style-type: none"> Entièrement déployée. |
| MODE | <ul style="list-style-type: none"> Selectionner le mode FM. L'indicateur FM s'allume. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Exercez une longue pression pour rechercher des stations. L'indicateur FM clignote. Le clignotement s'arrête dès détection d'une station. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Après mémorisation de toutes les stations, l'indicateur FM s'allume. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour sélectionner la station souhaitée. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour rechercher une station. Relâchez le bouton après détection d'une station. |

AUX IN (ENTRÉE AUXILIAIRE)

Élément Action

- | | |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour mettre l'appareil sous tension. |
| Câble AUX- IN 3,5 mm | <ul style="list-style-type: none"> L'appareil accède automatiquement au mode AUX IN. Le voyant AUX s'allume. |
| | <ul style="list-style-type: none"> Raccordez l'appareil et le périphérique externe. |

Élément Action

- Commande de lecture.



Remarque : en cas d'insertion d'une clé USB ou d'une carte SD également, appuyez sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode **AUX IN**.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

Nettoyage et entretien**AVERTISSEMENT**

Avant le nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur.

- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas d'essence, d'alcool ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer l'extérieur.
- Ne laissez aucun liquide s'infiltrer dans aucune ouverture.
- Utilisez l'emballage d'origine si le transport de l'appareil s'avère nécessaire.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.



IMPORTANT !

- Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut.
- Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.

