

### **CONDITION DE GARANTIE**

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

### **GARANTIEVOORWAARDEN**

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

### **CONDICIONES DE GARANTÍA**

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra.



ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

## Rasoir

CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES .....	02
RICHTLIJNEN .....	08
CONSIGNAS NORMATIVAS .....	14





**Lisez le mode d'emploi après avoir lu ce livret d'avertissements réglementaires.**

### Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- N'utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engageront en aucun cas la responsabilité du fabricant ou du revendeur.
-  **Avertissement !** Le non-respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures aux personnes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes, y compris des enfants de moins de 8 ans, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles bénéficient d'une surveillance appropriée ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Le nettoyage, l'entretien ou le branchement de l'appareil à la source d'alimentation ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans.
- Assurez-vous que les enfants ne jouent avec aucun des éléments de l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil et son câble d'alimentation restent hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant, car cela entraînerait l'annulation de la garantie et pourrait endommager l'appareil et/ou causer des blessures. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation domestique et en intérieur dans un climat tempéré. N'utilisez

pas l'appareil à proximité de produits aérosols ou d'un endroit où est administré de l'oxygène. Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas.

- **Avertissement ! Risque de blessures !** Les lames de cet appareil sont extrêmement tranchantes.
- **Avertissement !** Ne touchez pas les lames lorsque l'appareil est en marche.
- **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.
- **Avertissement !**  **Unité d'alimentation détachable :** Le rasoir ne doit être chargé qu'à l'aide du chargeur fourni. Branchez toujours d'abord le chargeur au rasoir, puis à la prise secteur.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché, sauf pour le chargement.
-   **Danger de mort !** N'utilisez jamais l'appareil dans une baignoire, une douche ou tout autre point d'eau.



Pour réduire le risque de choc électrique :

- Ne rangez pas et ne placez pas l'appareil dans un endroit d'où il peut tomber ou être facilement tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'y faites pas tomber.
- N'essayez pas d'atteindre un appareil qui est tombé dans de l'eau. Si l'appareil est branché, débranchez-le immédiatement de la prise secteur. Vous pourrez alors le retirer de l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur, sauf s'il est en cours de chargement.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne placez pas l'appareil ou le chargeur :
  - près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
  - dans un endroit où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil.
  - à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou des chauffages à gaz/électriques.

## Consignes réglementaires

- près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante, tels qu'une stéréo, une télévision ou un réfrigérateur.
- dans des endroits soumis à des vibrations constantes.
- dans des endroits humides ou dans des lieux où une exposition à un écoulement ou une aspersion d'eau est possible.
- De l'eau renversée sur l'appareil peut entraîner des dommages importants. Débranchez immédiatement le câble de chargement et contactez votre revendeur.
- L'appareil et son câble de chargement doivent être facilement accessibles à tout moment.
- N'utilisez pas de multiprises ou de rallonges et ne placez pas d'autres appareils à puissance élevée sur le même circuit, car l'appareil pourrait surchauffer et entraîner un risque d'incendie.
- Inspectez toujours les lames avant d'utiliser le rasoir et vérifiez qu'elles sont correctement alignées. En cas de défauts, n'utilisez pas le rasoir, car cela pourrait entraîner de graves blessures.
- Ce rasoir est conçu pour un usage sans fil. Débranchez toujours le rasoir de la source d'alimentation avant de l'utiliser.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez :
  - que l'appareil et le câble de chargement ne sont pas endommagés. Si l'appareil ou le câble de chargement est endommagé, ou si l'appareil est tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas et apportez-le à votre revendeur pour réparation.
  - que la tension de la source d'alimentation correspond aux caractéristiques techniques sur l'étiquette du chargeur.
- Mettez toujours l'appareil hors tension avant de débrancher le câble de chargement après l'utilisation.
-  **Risque d'électrocution !** N'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil vous-même. N'insérez aucun corps étranger dans l'appareil. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- Cet appareil est un appareil de classe II  et ne nécessite pas de mise à la terre.

- Pour nettoyer l'appareil, suivez attentivement les instructions détaillées dans la section **NETTOYAGE ET ENTRETIEN** du mode d'emploi de l'appareil.
- Vérifiez que le chargeur et son câble restent constamment secs.
- Débranchez toujours le câble de chargement de l'appareil avant de le ranger dans une zone sans humidité. Ne le rangez pas dans un endroit où la température dépasse les 60 °C.
- N'enroulez pas le câble de chargement autour de l'appareil. Rangez l'appareil à la verticale sur le socle fourni.

### **Batterie rechargeable**

- Cet appareil contient une batterie au lithium interne qui n'est pas remplaçable. Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner un risque d'explosion ou de fuite de produits chimiques dangereux !
- Débranchez toujours le chargeur de l'appareil avant de retirer la batterie. La batterie rechargeable doit être retirée par un technicien qualifié.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne désassemblez, brûlez, enterrez, écrasez, percez ou court-circuitez jamais la batterie.
- N'exposez pas les piles à des sources de chaleur, telles que la lumière du soleil ou des flammes nues. Ne placez pas l'appareil sur d'autres appareils émettant de la chaleur, tels que des radiateurs ou des réfrigérateurs.
- Ne jetez pas les piles au feu, car elles pourraient exploser ou libérer des substances toxiques.
- En cas de fuite, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Pour assurer une performance optimale de la batterie, utilisez et rangez l'appareil dans un endroit à température ambiante. Une température élevée peut endommager les performances de l'appareil et réduire la durée de vie de la batterie. L'exposition à une température basse, puis à une température plus élevée peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut endommager les circuits électroniques.

## Consignes réglementaires

- Ne rechargez pas la batterie plus longtemps qu'indiqué. Une surcharge de la batterie réduira sa durée de vie et augmentera le risque d'incendie.
- Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, déchargez la batterie, puis mettez l'appareil et la batterie au rebut séparément et conformément aux réglementations régionales. N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer les composants, quels qu'ils soient.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.



Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.



Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages.

### QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage.

Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.

Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger.

Veillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr)

Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets.

**Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.**

### COLLECTE SÉLECTIVE DES PILES



Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut. Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.