



DROOGKAST



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	→ Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
	Er zit geen spanning op het stopcontact.	→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
Het toestel licht op maar start niet.	De deur is niet goed gesloten.	→ Controleer of er geen kledingstuk tussen de deur
	Het reservoir voor het condensatiewater is vol.	→ Maak het reservoir voor het condensatiewater leeg.
De was is niet voldoende droog.	Het gekozen droogprogramma past niet goed met het soort textiel in de trommel.	→ Controleer de aanbevelingen van de fabrikant voor de keuze van het droogprogramma.
	Er is te veel wasgoed aanwezig in de machine.	→ Haal wasgoed uit de machine en herstart het programma.
De droogtijd is veel te lang.	De ruimte waarin de droogkast staat is niet goed geventileerd.	→ Open een deur of een raam om de ruimte beter te ventileren.
	De afvoer van warme lucht (model met luchtafvoer) is verstopt of zit gekneld.	→ Controleer de slang voor de afvoer en zorg dat de afvoer van warme lucht niet belemmert wordt.
	De pluisfilters zijn verstopt of verzadigd.	→ Maak de filters schoon volgens de instructies van de fabrikant in de handleiding.
	De was werd niet voldoende rondgezwierd.	→ Verhoog de centrifugesnelheid van de droogkast.
	Er zit te veel wasgoed in de trommel.	→ Volg de aanbeveling van de fabrikant voor het totale gewicht.
	Het wasgoed is opeengepakt of vormt één grote bol.	→ Controleer of de mouwen van de hemden, de broekspijpen of de kousen niet in een bol in de droogkast zitten.