



KOELKAST / DIEPVRIEZER



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel werkt niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Controleer of het snoer goed aangesloten is.
		→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
		→ Controleer de zekeringen.
Het toestel koelt te veel of te weinig.	De thermostaat is niet juist afgesteld in verhouding met de omgevingstemperatuur.	→ Stel de temperatuur van het toestel naar wens hoger of lager in. Volg daarbij de aanwijzingen in de handleiding van het toestel.
De temperatuur is niet laag genoeg hoewel de thermostaat goed afgesteld is.	Er is te veel ijs of kristalvorming op de verdamper.	→ Maak het toestel ijsvrij volgens de aanbevelingen in de handleiding.
Er zijn kristallen op de voedingsmiddelen of op de planken.	De deur is niet goed gesloten en er komt vochtige lucht binnen.	→ Controleer de goede werking van de deur en de dichting van de deur.
		→ Controleer of er niets de hermetische sluiting van de magneetband verhindert.
Er staat water onderaan het toestel.	De afvoer van het smeltwater is verstopt.	→ Reinig het afvoerkanaal of afvoerbuisje volgens de aanwijzingen in de handleiding.
Het lampje « Alarm » licht op of knippert.	Er is een probleem met de temperatuur.	→ De stroom werd tijdelijk onderbroken.
		→ De deur is niet goed dicht.
		→ Het lampje « Alarm » dooft wanneer de temperatuur terug
Het toestel trilt wanneer het in werking is.	Het toestel werd niet goed geplaatst of leunt tegen een meubel of ander toestel aan.	→ Controleer of het toestel « stabiel » staat door de voetjes te regelen en vermijd contact met een ander toestel of meubel.