



KEUKENROBOT



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De keukenrobot start niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Het snoer is niet aangesloten.
		→ Er zit geen spanning op het stopcontact.
		→ Controleer de zekeringen.
	De veiligheden zijn niet geactiveerd.	→ Controleer goed of de veiligheden geactiveerd zijn. De veiligheidszones zijn meestal aangeduid met pijlen op de bol, de kuip en het deksel van het apparaat. Deze veiligheid verhindert dat het toestel kan gestart worden door kinderen.
		→ U vindt alle nodige veiligheidsinstructies in de handleiding van het toestel.