



ANDERE KEUKENAPPARATEN

(Plancha, frituurpan, croque monsieur,



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel werkt niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Het snoer is niet aangesloten.
		→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
		→ Controleer de zekeringen.
	De veiligheid van de stroomvoorziening is niet geactiveerd.	→ Controleer of de veiligheid geactiveerd is. Deze veiligheid verhindert dat het toestel kan gestart worden door kinderen.
		→ U vindt alle nodige veiligheidsinstructies in de handleiding van het toestel.
	Uw toestel is uitgerust met een thermostaat.	→ De thermostaat staat op 0. Verhoog de thermostaat, het lampje gaat branden.
	Het toestel staat "in veiligheid".	→ Haal de stekker uit het stopcontact, druk op de knop « reset » (indien mogelijk) of laat het toestel afkoelen en schakel