



STOOMSTRIJKIJZER



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het stoomstrijkijzer start niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Controleer de stekker in het stopcontact.
		→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
		→ Controleer de zekeringen.
Er loopt water uit de gaatjes in de strijkzool.	De temperatuur van de stoom is te laag of het strijkijzer is niet heet genoeg.	→ Verhoog de temperatuur van de thermostaat.
	Er is condensatie in de leiding bij het opstarten.	→ Druk enige tijd op de stoomtoets tot er stoom zonder water uit het strijkijzer komt.
Er komt bruine of witte vloeistof uit de strijkzool die vlekken veroorzaakt op het strijkgoed.	De stoomtank is vuil of verkalkt.	→ Maak de stoomtank schoon met de aanbevelingen in de handleiding.
	Er zitten additieven in het strijkwater.	→ Maak de stoomtank leeg en spoel de tank. Gebruik enkel zuiver water om hem te vullen.
	Er zitten stofvezels in de gaatjes van de strijkzool die verbranden door de warmte.	→ Maak de strijkzool regelmatig schoon met een propere en vochtige doek.
Er is weinig of geen stoom.	De stoomtank is leeg.	→ Vul het reservoir volgens de aanwijzingen in de handleiding.
	Het stoomdebiet is te laag.	→ Zet het stoomdebiet op een hogere stand.