



TELEVISIE - LCD

FASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De televisie start niet, het waaklampje is gedoofd.	De algemene schakelaar staat	→ Druk op de algemene schakelaar.
	Het snoer is niet verbonden.	→ Controleer de stroomvoorziening.
	Er zit geen spanning op het stopcontact.	→ Controleer met een ander toestel.
Het waaklampje brandt maar de televisie start	De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg of zijn slecht geplaatst.	→ Controleer de plaatsing van de batterijen of vervang de batterijen.
		→ Gebruik de toetsen op de televisie om het toestel in te schakelen en een kanaal te kiezen.
De televisie werkt maar het scherm blijft zwart.	Het toestel staat op stand AV of EXT. om een DVD of cassette te bekijken.	→ Kies niet voor de modus AV of EXT maar kies een andere modus met de toets op de afstandsbediening.
De televisie werkt maar er is geen beeld, er is 'sneeuw' op het scherm.	Als de kanalen al ingesteld zijn dan is de antenne losgekoppeld of is er een probleem met de aansluiting van de antenne of decoder.	→ Controleer de bekabeling van de antenne, zowel aan de kant van de televisie als aan de kant van de muur.
Er is beeld maar geen geluid.	Het volume staat op het minimum.	→ Zet het volume hoger met de afstandsbediening of op de televisie.
	De stille functie (mute) is geactiveerd.	→ Deactiveer deze functie met de afstandsbediening.
	Er is een hoofdtelefoon aangesloten die de luidsprekers uitschakelt.	→ Ontkoppel de hoofdtelefoon.
De televisie geeft de melding: « no signal »	De kabel is niet goed aangesloten of de bron van het toestel staat niet goed ingesteld.	→ Controleer de aansluiting van de kabel en zet de televisie op bron (source) « DTV » (digitaal)
	Met TNT/DVB-T kan het signaal soms verloren gaan.	→ Stel de kanalen opnieuw in met de automatische zoekfunctie
De instellingen van de televisie staan niet goed.	U vindt de oorspronkelijke instellingen van uw televisie niet meer terug.	→ Herstel de fabrieksinstellingen (zie handleiding)
Er is beeld maar het beeld is een « mozaïek » of het geluid valt soms weg.	De ontvangst/het signaal van de antenne is te zwak.	→ Controleer de bekabeling van de antenne, zowel aan de kant van de televisie als aan de kant van de muur.
		→ Stel de kanalen opnieuw in met de automatische zoekfunctie
		→ Verplaats de antenne. Doe beroep op een specialist bij een oude installatie.

Contacteer bij elk probleem onmiddellijk de fabrikant van uw televisie. U krijgt een bekwame technicus aan de lijn die u zal helpen met de eerste vaststellingen en die u zal verder helpen met de Dienst Na Verkoop. Het telefoonnummer vindt u in de handleiding van uw toestel.