



DECODER TNT/DVB-T



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De decoder start niet, het waaklampje is gedoofd.	Het snoer is niet aangesloten.	→ Controleer het netsnoer.
	Er zit geen spanning op het stopcontact.	→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
De decoder start (het waaklampje licht op) maar het scherm van de televisie blijft zwart.	Controleer of de kabels (antenne, distributie, scart, HDMI...) goed aangesloten zijn en of u als bron DTV gekozen	→ Controleer alle kabels en zet de televisie op bron « DTV » (digitaal signaal).
	De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg of zijn slecht geplaatst.	→ Controleer de plaatsing van de batterijen of vervang de batterijen.
		→ Gebruik de toetsen op de televisie om het toestel in te schakelen en
U kunt bepaalde kanalen niet ontvangen (voorbeeld M6, W9...).	Uw decoder of tuner TNT/DVB-T heeft bepaalde kanalen niet kunnen registreren. Dit ligt niet aan uw toestel maar aan het vermogen van het signaal.	→ Zoek opnieuw naar de kanalen op een later tijdstip.
		→ Als dit niet opgelost geraakt dan is uw apparatuur niet voldoende recent om het volledige signaal te ontvangen (installatie van meer dan 10 jaar bijvoorbeeld).
		→ Kies een andere buitenantenne, vernieuw uw coaxkabel en/of plaats een versterker.