



DVD-SPELER

Deel 1/2



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De speler werkt niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Het snoer is niet aangesloten.
		→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
De schijf start niet.	De schijf is niet compatibel.	→ Controleer het type van de schijf en controleer of de speler compatibel is.
	De schijf is vuil.	→ Maak de schijf proper met een droge en zachte doek door rechte bewegingen van het midden naar de buitenzijde (maak geen
De afstandsbediening	De batterijen zijn leeg of zijn slecht geplaatst.	→ Controleer de plaatsing van de batterijen of vervang de batterijen indien nodig.
Bepaalde functies van de afstandsbediening werken niet.	Bepaalde functies zijn niet beschikbaar tijdens het afspelen van de schijf (bijvoorbeeld keuze taal en ondertitels).	→ Stop het afspelen om deze functies te gebruiken.
Het lezen start niet.	De DVD heeft geen regiocode '2' of 'all'.	→ Gebruik een schijf met de juiste regiocode.
Geen beeld op het	De SCART-kabel is slecht aangesloten.	→ Controleer de aansluiting aan de kant van de speler en de televisie.
	De televisie staat niet op de juiste ingang AV of Ext.	→ Kies de juiste ingang of schakel de DVD-speler uit en aan terwijl u de televisie niet uitzet. De televisie zal automatisch de DVD-ingang selecteren bij het opnieuw starten van de DVD-speler.



DVD-SPELER

Deel 2/2



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het beeldformaat is niet correct, het beeld is vervormd.	De instelling van de DVD-speler is niet aangepast aan het type televisie 4/3 of 16/9.	→ Controleer de instellingen in het menu 'Set Up' of 'Installation' met behulp van de handleiding.
Geen geluid op de televisie.	Het volume van de televisie staat op het minimum of de functie 'Mute' (stil) is geactiveerd.	→ Stel het volume correct in of deactiveer de functie 'Mute'.
	De SCART-kabel is niet goed aangesloten.	→ Controleer de SCART-aansluiting op de speler en de televisie.