



DVD-RECORDER

Deel 1/2



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel start niet.	De stroomvoorziening is niet in orde.	→ Het snoer is niet aangesloten.
		→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
		→ Controleer de zekeringen.
Het toestel werkt maar reageert niet op de afstandsbediening.	De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg of zijn slecht geplaatst.	→ Controleer de plaatsing van de batterijen of vervang de batterijen.
Het toestel bewaart de kanalen niet.	De antenne is niet	→ Controleer de aansluiting van de antenne aan de kant van het toestel en aan de kant van de
	De kanalen zijn niet ingesteld.	→ Controleer de instellingen van de kanalen (zie rubriek « installatie » in de handleiding).
De opnamefunctie werkt niet.	De klok is niet ingesteld.	→ Controleer of de klok juist ingesteld staat. Zet het toestel op TF1 of FR2 voor het automatisch instellen via teletekst of doe het manueel met behulp van de afstandsbediening.
Het toestel neemt niet op op een blanco schijf.	Het type van de blanco DVD komt niet overeen met de standaard van uw toestel.	→ Controleer welk type DVD, +R/RW of -R/RW of RAM uw toestel gebruikt om op te nemen. (zie handleiding).
Een schijf met opnames speelt goed af op het toestel maar niet op andere toestellen.	De schijf werd niet gefinaliseerd.	→ Deze actie is nodig voor DVD : +R, -R, -RW.
	De speler is niet compatibel.	→ Bepaalde oudere spelers lezen niet goed meer of spelen geen herschrijfbaar DVD's af.



DVD-RECORDER

Deel 2/2



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De opnamekwaliteit is niet goed.	De instelling « opnamekwaliteit » staat op laag of op lang opnemen.	→ Kies met behulp van de afstandsbediening de juiste instelling voor opname. Hoe meer u op een DVD wilt opnemen, hoe lager de kwaliteit, en omgekeerd.
Het beeld van uw DVD-recorder verschijnt niet op uw televisie.	De SCART-kabel is niet aangesloten.	→ Controleer de aansluiting van de SCART-kabel aan de kant van de DVD-recorder en aan de kant van de televisie. Deze fiche moet goed vast zitten.
	De televisie is niet afgestemd op de juiste ingang.	→ Controleer of de SCART-kabel van de DVD-recorder op de gekozen ingang AC of Ext. aangesloten is.
		→ Zet de DVD-speler uit, zet hem opnieuw aan en start het afspelen terwijl u de televisie op een televisiekanaal zet.
		→ De televisie maakt automatisch de verbinding met de DVD-recorder.