



CAMERA

Deel 1/2



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel werkt niet.	De batterij is niet correct	→ Controleer de correcte plaatsing van de batterij.
	De batterij is leeg.	→ Laad de batterij volledig op.
	De batterijen zijn leeg of verkeerd geplaatst.	→ Controleer en/of vervang de batterijen. Gebruik enkel herlaadbare batterijen.
Het toestel werkt maar de lens verschijnt niet of het toestel neemt geen foto's.	Het toestel staat in de modus « fotoweergave ».	→ Zet de camera in de stand « camera » of « programma » (zie handleiding).
	De geheugenkaart is niet geplaatst of het klepje is niet volledig gesloten.	→ Plaats de geheugenkaart en controleer of het klepje goed gesloten is. Verwijder foto's van het kaartje om plaats te maken op het geheugenkaartje of maak het kaartje leeg met een compu-
	De geheugenkaart is niet « geformatteerd ».	→ Formateer het kaartje (zie handleiding).
		→ Bepaalde fototoestellen werken enkel met kaartjes met een opslagcapaciteit kleiner dan 4 GB. Controleer of het kaartje compatibel is met uw toestel.
De kwaliteit van de foto's is niet goed.	De lens is vuil.	→ Maak de lens voorzichtig schoon met een droge, zachte doek of met een speciale schoonmaakset voor lenzen dat verkocht wordt in de winkel.
	De instellingen « resolutie » (grootte van de foto) of « compressie » (kwaliteit) zijn niet goed ingesteld.	→ Kies de juiste instellingen in het configuratiemenu (zie handleiding).
		→ Zet de kwaliteit hoger dan de VGA-modus of de kwaliteit « standard ».



CAMERA

Deel 2/2

VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De foto's kunnen niet overgezet worden op de computer.	Het toestel staat niet in de juiste stand.	→ Zet de camera in de juiste stand om de foto's over te zetten (zie handleiding).
	De USB-kabel (voor de verbinding met de computer) is niet aangesloten of is defect. De software om foto's over te zetten is niet geïnstalleerd.	→ Controleer de aansluiting van de USB-kabel (aan de computer en aan de camera). → De software moet ingesteld worden om de foto's over te brengen naar de computer (dit is niet langer noodzakelijk vanaf Windows XP).
De lens maakt voortdurend « lawaai ».	De functie gezichtsherkenning is geactiveerd.	→ Deactiveer deze functie (zie handleiding om deze functie uit te schakelen).