



MOBIELE TELEFONIE

FASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel werkt niet.	De batterij is niet geplaatst.	→ Controleer de juiste plaatsing van de batterij.
	De batterij is niet opgeladen.	→ Laad de batterij volledig op.
		→ Controleer of de telefoon goed werkt wanneer de lader aangesloten is.
Het toestel werkt maar vraagt of aanvaardt geen PIN-code.	De SIM-kaart is niet geplaatst, slecht geplaatst of de micro-contactjes zijn vuil.	→ Controleer de juiste plaatsing en de staat van de contacten van de kaart. Maak de kaart voorzichtig schoon met een droog doekje.
		→ Wrijf de kaart niet tegen wol want statische elektriciteit kan de kaart beschadigen.
Ik kan geen nummer intikken maar kan wel opgebeld worden.	De toetsvergrendeling is actief.	→ Ontgrendel het toetsenbord.
De telefoon maakt geen geluid (rinkelt niet).	De « stille stand » is actief.	→ Selecteer de modus « geluid » of « normaal ». (Zie handleiding).
De autonomie van de batterij is heel laag.	De batterij laadt niet goed meer want de contacten zijn vuil.	→ Maak de contacten van de batterij schoon met een droge doek of met alcohol.
		→ Laat de batterij goed drogen alvorens terug te plaatsen.
	De batterij is versleten na te veel laadcycli.	→ Vervang de batterij.
	U bent op een plaats waar er weinig bereik is.	→ Ga dicht bij een raam staan of verplaats u.