



HARDE SCHIJVEN / MULTIMEDIA

VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Het toestel werkt niet.	Er is geen stroomvoorziening.	→ Controleer het snoer van het toestel en de verbinding met de eventuele adapter.
		→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
		→ Controleer de zekeringen.
U vindt het icoon van uw harde schijf niet terug op uw computer.	Er is geen verbinding tussen uw computer en uw harde schijf.	→ Controleer de verbinding tussen de harde schijf en uw computer.
	Dit kan gebeuren wanneer een andere schijf dezelfde « naam » (of dezelfde schijfletter) heeft.	→ Klik rechts op Deze computer, kies Beheren en kies Schijfbeheer. Klik rechts op uw harde schijf en kies « schijfletter wijzigen ».
Uw harde schijf heeft niet de verwachte grootte.	Uw schijf is niet goed uitgeli-jnd.	→ Klik rechts op Deze computer, kies Beheren en kies Schijfbeheer. Klik rechts op uw harde schijf en formatteer ze om de partitie uit te lijnen.
		→ Weet dat u altijd een aantal GB verliest bij het gebruik van een harde schijf. Een harde schijf van 250 GB heeft ongeveer 230 GB vrije ruimte.
Video's kunnen niet afgespeeld worden op uw televisie.	Het videoformaat wordt niet herkend door uw harde schijf (AVI, JPEG, DVIX...).	→ Controleer uw handleiding om te weten te komen met welke videoformaten uw harde schijf compatibel is.
		→ Opgelet, het openen van een video op een computer is niet gelijk aan het openen via een harde schijf. Op een computer is het « Windows » dat video's leest en niet de harde