05/2016

Globe
Globe
Kugel
Esfera

942789 Sun Ball LED

GUIDE D'UTILISATION 02
HANDLEIDING 10
GEBRAUCHSANLEITUNG 18
MANUAL DEL USUARIO 26

novistar

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit NOVISTAR. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque NOVISTAR vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous avez la garantie que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

A Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité
6 Consignes d'utilisation

B Utilisation

7 Aspect général
7 Spécifications techniques
7 Utilisation

C Informations pratiques

8 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Nous vous recommandons également de le conserver pour de futures utilisations.
Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

• Utilisez cet appareil selon les instructions du mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire au mode d'emploi ne pourront engager la responsabilité du fabricant.

• Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation peut provoquer un risque d'électrocution, d'incendie ou des blessures corporelles.

• N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant, car il pourraient endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles bénéficient par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité d'une surveillance ou ont reçu des instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Installez l'appareil à un endroit stable.

• N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

• N'installez pas l'appareil :
- des endroits où il peut entrer en contact direct avec les rayons du soleil ;

- près d'appareils à chaleur rayonnante (par exemple, des chauffages électriques) ;
- à proximité ou sur d'autres équipements produisant beaucoup de chaleur (équipements audiovisuels, stéréos, informatiques, etc.) ;
- à des endroits sujets à de constantes vibrations ;
- à des endroits exposés à l'humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.

• N'exposez pas l'appareil à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

• Ne gênez pas l'aération de l'appareil en obstruant ses ouvertures d'aération par des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc.

• La prise de courant doit demeurer aisément accessible.

• Avant tout branchement, vérifiez :
- que l'appareil et le câble ne sont pas abîmés. Si c'est le cas, n'utilisez pas l'appareil et rapportez-le à votre vendeur pour toute inspection et réparation ;
- que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

• Ne démontez pas l'appareil vous même. Tout démontage, réparation ou vérification devra être fait exclusivement par une personne qualifiée.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

• L'écran de protection, la lentille ou l'écran ultraviolet doivent être changés s'ils ont été visiblement endommagés à un point tel que leur efficacité est compromise, par exemple par des fissures ou des rayures profondes.

• Les lampes ne sont pas remplaçables.

Consignes d'utilisation

Ce produit est un éclairage équipé de lampes LED. Idéal pour un puissant éclairage à faible consommation.
L'appareil n'est prévu que pour une utilisation en intérieur.
Avant toute installation, entretien et réparation, assurez-vous que l'appareil soit éteint, débranché et refroidi.

Déballage et inspection :
• Avant son installation et son utilisation, vérifiez si votre appareil n'est pas endommagé et s'il est complet. En cas de problème, retournez-le à votre revendeur ou service technique.

• Pour éviter tout risque d'accident, mettez tous les emballages hors de la portée des enfants.

Suspension de l'éclairage :
• Avant l'installation de l'appareil, assurez-vous de la stabilité et de la solidité du lieu d'installation. Utilisez des écrous et boulons M10 et un gros crochet professionnel, insérez ce dernier dans les trous se trouvant sur la poignée de l'appareil.

• Vérifiez la stabilité et la sûreté de l'installation. Une mauvaise installation peut générer des risques. Le fabricant ne saurait être tenu responsable en cas de d'accident s'il y a eu une mauvaise installation.

• Pour éviter des accidents, inspectez souvent l'installation. En cas de problème, contactez un professionnel qualifié pour qu'il inspecte l'installation.
Le crochet ne doit pas être utilisé pour bouger et transporter l'éclairage ; utilisez la poignée pour transporter l'éclairage.

Aspect général

1. Fente CC
2. Trou de vis 1
3. Trou de vis 2

Spécifications techniques

- Alimentation du transformateur : 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Alimentation du produit : 5V DC 1 A
- Taille : 130 x 130 x 125 mm

Utilisation

L'installation, le fonctionnement, la maintenance et les réparations doivent être effectués par un professionnel qualifié. Veuillez vous assurer que toutes les interventions sont effectuées conformément à ce mode d'emploi.



• Installez l'appareil à une distance minimum de 0,1 mètre des objets inflammables.

• N'installez jamais l'éclairage sur des objets inflammables.

• La température doit être comprise entre -20 et 40 degrés.

• La température de la surface de l'éclairage peut s'élever jusqu'à 85 degrés ; ne touchez pas l'appareil quand il est allumé et lors de son refroidissement.

• Vérifiez si l'arrière de l'appareil est bien vissé. N'utilisez jamais l'appareil mal assemblé ou si celui-ci est mal installé ou endommagé.

• Installez votre appareil dans une pièce bien ventilée, dans un endroit plat et stable. Évitez les endroits où il pourrait être affecté par des échauffements, de l'eau et de la moisissure.

• Laissez un espace suffisant (minimum 20 cm) autour de l'appareil pour s'assurer d'une bonne ventilation.

• Branchez l'appareil à une prise de courant adéquate.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van NOVISTAR gekozen te hebben. De producten werden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en NOVISTAR en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit. Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

A Alvorens het toestel te gebruiken

12 Veiligheidsinstructies
14 Gebruiksinstructies

B Gebruik

15 Algemeen uitzicht
15 Technische eigenschappen
15 Gebruik

C Bijkomende informatie

16 Afdanken van uw oude machine

Veiligheidsinstructies

Vooraleer dit toestel te gebruiken dient u aandachtig deze gebruiksaanwijzing te lezen. Wij raden u eveneens aan deze te bewaren voor toekomstig gebruik.
Indien u dit toestel aan een ander persoon geeft, bezorg hem/haar dan ook deze handleiding.

• Gebruik dit toestel zoals beschreven in deze handleiding. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor elke slechte bediening en elk gebruik dat in strijd is met deze handleiding.

• Het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksinstructies kan tot risico op elektrocutie, brand of lichamelijke letsels.

• Gebruik geen ander toebehoren dan datgegene dat aanbevolen wordt door de fabrikant; ze kunnen uw machine beschadigen en/of verwondingen veroorzaken.
• Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (onder andere kinderen) die niet beschikken over hun volledig fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of door personen die onervaren zijn of over onvoldoende kennis beschikken, tenzij zij worden bijgestaan door een bevoegd persoon die over hun veiligheid waakt en vooraf de instructies over het gebruik van het toestel heeft doorgenomen.

• Houd uw kinderen steeds in de gaten, zodat ze niet met het toestel spelen.

• Installeer het toestel op een stabiele plaats.

• Installeer het toestel niet in de buurt van open vlammen, zoals brandende kaarsen.

• Installeer het toestel niet:
- op plaatsen waar het rechtstreeks in contact kan komen met zonnestralen;
- in de buurt van toestellen met stralingswarmte (bijvoorbeeld elektrische verwarming);

- vlakbij of op toestellen die veel warmte produceren (audiovisuele installaties, stereo's, computers, enz);
- op plaatsen die onderhevig zijn aan voortdurende trillingen;
- op plaatsen die blootgesteld worden aan vochtigheid, slechte weersomstandigheden en op vochtige plaatsen.

• Stel het toestel niet bloot aan waterdruppels of waterspatten. Geen enkel voorwerp dat gevuld is met vloeistoffen, zoals bijvoorbeeld een vaas, mag op het toestel geplaatst worden.

• Bedek dit toestel niet met voorwerpen zoals kranten, handdoeken, gordijnen zodat de verluchtingsopeningen niet afgesloten worden.

• Het stopcontact dient steeds toegankelijk te zijn.

• Controleer voor het aansluiten:
- of het toestel en het snoer niet beschadigd zijn. Indien ze beschadigd zijn, gebruik het toestel dan niet en breng het terug naar uw verkoper voor controle en reparatie;
- of de spanning die aangeduid wordt op het typeplaatje wel degelijk overeenkomt met die van uw elektrische installatie.

• Demonteer het toestel niet zelf. Het demonteren, herstellen of controleren dient uitstluitend te gebeuren door een gekwalificeerd persoon.

• Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, de klantendienst of bevoegde personen, om elk risico uit te sluiten.

• Het beschermingsscherm, de lens en het ultravioletscherm dienen vervangen te worden wanneer deze zodanig zichtbaar beschadigd zijn dat de werking ervan in het gedrang komt, bijvoorbeeld door scheuren of diepe krassen.

• De lampen kunnen niet vervangen worden.

Gebruiksinstructies

Dit product is een spot met LED-lampen. Ideaal voor een krachtige verlichting met laag verbruik.
Het toestel is enkel geschikt voor gebruik binnen.
Vóór elke installatie, onderhoud en herstelling, dient u te controleren of het toestel uitgeschakeld, losgekoppeld en afgekoeld is

Uit de verpakking halen en controleren:

• Vooraleer het toestel te controleren en te gebruiken, dient u te controleren of het toestel niet beschadigd is en of het compleet is. Bij problemen dient u het terug te sturen naar uw verkoper of onze technische dienst.

• Om elk risico op ongevallen te voorkomen, dient u de verpakkingen buiten het bereik van kinderen te houden.

Ophangen van de verlichting:

• Alvorens het toestel te installeren, dient u de stabiliteit en stevigheid van de installatielocatie te controleren. Maak gebruik van M10-moeren en -bouten en een professionele haak (niet meegeleverd) en draai ze in de gaten op het handvat van het toestel.

•Controleer de stabiliteit en de veiligheid van de installatie. Een slechte installatie kan risico's met zich meebrengen. Bij ongevallen kan de fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het toestel slecht geïnstalleerd werd.

• Om ongevallen te vermijden, dient u de installatie vaak te controleren. Bij problemen dient u contact op te nemen met een bevoegde professional, die de installatie zal controleren.
De haak mag niet gebruikt worden om de spot te verplaatsen en te vervoeren. Gebruik het handvat om hem te vervoeren.

Algemeen

1	CC gleuf
2	Opening schroef 1
3	Opening schroef 2

Technische eigenschappen

- Voeding van de transformator: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Voeding product: 5V DC 1 A
- Afmeting: 130 x 130 x 125 mm

Gebruik

De installatie, de werking, het onderhoud en de herstellingen dienen uitgevoerd te worden door een bekwaam vakman. Gelieve te controleren of alle interventies uitgevoerd worden zoals beschreven wordt in deze handleiding.



• Installeer het toestel op een minimumafstand van 0,1 meter van brandbare voorwerpen.

• Installeer de verlichting nooit op brandbare voorwerpen.

• De temperatuur dient tussen -20 en 40 graden te liggen.

• De temperatuur van het oppervlak van de verlichting kan oplopen tot 85 graden; raak het toestel niet aan wanneer het in werking is of afkoelt.

• Controleer of de achterzijde van het toestel stevig vastgeschroefd is. Gebruik het toestel nooit wanneer het foutief gemonteerd, slecht geïnstalleerd of beschadigd is.

• Installeer uw toestel op een goed verluchte plaats, op een vlakke en stabiele ondergrond. Vermijd de plaatsen waar het toestel blootgesteld wordt aan warmte, water en schimmel.

• Laat voldoende ruimte vrij (minimum 20 cm) rond het toestel om een correcte ventilatie te verzekeren.

• Sluit het toestel aan op een gepast stopcontact.

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE OPHALING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/CE

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.

Daarom is uw toestel voorzien van het symbool dat op het typeplaatje of op de verpakking aangebracht werd en mag het toestel in geen geval in een openbare of privévuilnisbak voor huishoudelijk afval gegooid worden. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses NOVISTAR- Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke NOVISTAR garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.
Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jeder Gebrauch zufriedenstellt.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite auf
www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

A Vor der Inbetriebnahme des Geräts

20 Sicherheitsvorschriften
22 Gebrauchshinweise

B Gebrauch

23 Allgemeine Ansicht
23 Technische Spezifikationen
23 Gebrauch

C Praktische Hinweise

24 Entsorgung Ihres alten Geräts

Sicherheitsvorschriften

Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Wir empfehlen Ihnen, sie für spätere Einsichtnahme aufzubewahren.
Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, übergeben Sie ihnen bitte ebenfalls diese Gebrauchsanleitung.

• Verwenden Sie dieses Gerät entsprechend der Gebrauchsanleitung. Bei falscher Handhabung oder Gebrauch, der gegen diese Gebrauchsanleitung verstößt, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.
Bei Nichtbefolgen der Sicherheitsvorschriften und der Gebrauchsanleitung kann die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Körperverletzung bestehen.

• Verwenden Sie ausschließlich Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden; Anderes Zubehör könnte das Gerät beschädigen und/oder Verletzungen verursachen.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse bedient werden, es sei denn, sie werden korrekt beaufsichtigt haben und die nötigen Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die bestehenden Risiken verstanden.

• Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Installieren Sie das Gerät an einem stabilen Standort.

• Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen wie brennenden Kerzen installieren.

• Installieren Sie das Gerät nicht an den folgenden Standorten:
- Orte, die direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind;
- In der Nähe von Geräten, die Wärme ausstrahlen (z.

B. elektrische Heizungen);
- In der Nähe von oder auf anderen Geräten, die vermehrt Wärme produzieren (audiovisuelle Geräte, Stereoanlagen, Computer etc.);
- Standorte, die konstanten Vibrationen ausgesetzt sind;
- Standorte, die Feuchtigkeit oder der Witterung ausgesetzt sind und Nassräume.

• Schützen Sie das Gerät vor Tropfen und Spritzwasser. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie Vasen auf dem Gerät abstellen.

• Achten Sie darauf, die Belüftung nicht durch Zudecken der Belüftungsöffnungen mit Zeitungen, Decken, Vorhängen etc. zu behindern.

• Der Netzstecker muss immer ungehindert zugänglich sein.

• Bevor Sie das Gerät am Strom anschließen, versichern Sie sich:
- Dass das Gerät und das Kabel nicht beschädigt sind. Bei Beschädigung verwenden Sie das Gerät nicht und bringen Sie es zur Kontrolle und Reparatur zu Ihrem Händler zurück.
- Versichern Sie sich, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer elektrischen Installation übereinstimmt.

• Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Alle Demontage-, Reparatur- und Prüfvorgänge dürfen ausschließlich von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.

• Ein beschädigtes Stromkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

• Der Schutzschirm, die Linse und der ultraviolette Schirm müssen ausgetauscht werden, wenn sie sichtbar so beschädigt sind, dass ihre Effizienz beeinträchtigt wird, zum Beispiel durch Risse oder tiefe Kratzer.

• Die Lampen sind nicht austauschbar.

Gebrauchshinweise

Dieses Produkt ist ein Beleuchtungskörper mit LED-Lampen. Es bietet ideale starke Beleuchtung mit geringem Stromverbrauch.
Das Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
Vor der Installation, der Wartung und Reparatur versichern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.

Auspacken und Überprüfen:
• Vor der Installation und dem Gebrauch versichern Sie sich, dass Ihr Gerät nicht beschädigt und dass es vollständig ist. Bei Problemen bringen Sie es Ihrem Händler zurück oder wenden Sie sich den Kundendienst.

• Zur Vermeidung jedes Unfallrisikos bringen Sie die alle Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern.

Aufhängung der Beleuchtung:
• Bevor Sie das Gerät installieren, versichern Sie sich, dass der Installationsort stabil und fest ist. Verwenden Sie Muttern und Bolzen der Größe M10 mit einem professionellen großen Haken (nicht mitgeliefert) und führen Sie diesen in die Öffnungen am Griff des Geräts ein.
• Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit der Installation. Eine unsachgemäße Installation kann Risiken verursachen. Der Hersteller haftet nicht bei Unfällen, die auf unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.

• Um Unfälle zu vermeiden, kontrollieren Sie die Installation häufig. Bei Problemen lassen Sie die Installation von einer qualifizierten Fachperson überprüfen.
Der Haken darf nicht zum Bewegen und Transportieren der Beleuchtung verwendet werden; Transportieren Sie die Beleuchtung an ihrem Griff.

Allgemeine Ansicht

1	DC-Öffnung
2	Schraubenloch 1
3	Schraubenloch 2

Technische Spezifikationen

- Stromversorgung des Transformators: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Stromversorgung des Produkts: 5V DC 1 A
- Abmessungen: 130 x 130 x 125 mm

Gebrauch

Die Installation, der Betrieb, die Wartung und Reparaturen dürfen nur von einer qualifizierten Fachperson vorgenommen werden. Versichern Sie sich, dass alle Eingriffe entsprechend dieser Gebrauchsanleitung erfolgen.



• Installieren Sie das Gerät mindestens 0,1 Meter von entflammbaren Gegenständen entfernt.

• Installieren Sie die Beleuchtung nie auf entflammbaren Gegenständen.

• Die Temperatur muss zwischen -20 und 40 Grad liegen.

• Die Oberflächentemperatur der Beleuchtung kann 85 Grad erreichen; Berühren Sie das eingeschaltete Gerät und auch das ausgeschaltete Gerät nie, bis es abkühlt.

• Versichern Sie sich, dass die Rückseite des Geräts gut aufgeschraubt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt montiert, wenn es falsch installiert oder beschädigt ist.

• Installieren Sie Ihr Gerät in einem gut belüfteten Raum auf einer ebenen, stabilen Fläche. Vermeiden Sie Standorte, wo das Gerät Hitze, Wasser oder Schimmel ausgesetzt werden könnte.

• Sorgen Sie für ausreichend Freiraum (mindestens 20cm) zur Belüftung rund um das Gerät.

• Schließen Sie das Gerät korrekt an einer Steckdose an.

Entsorgung Ihres alten Geräts

GETRENNTE ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Gerät trägt das Symbol WEEE (Elektrisches oder elektronisches Altgerät), was bedeutet, das es nach dem Ende des Lebenszyklus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern dem örtlichen Abfallsortierstelle zugeführt werden muss. Abfallverwertung trägt zum Umweltschutz bei.

UMWELTSCHUTZ - RICHTLINIE 2012/19/EG

Zum Schutz unserer Umwelt und Gesundheit müssen elektrische und elektronische Altgeräte nach den klar vorgegebenen Regeln entsorgt werden, die sowohl von Lieferanten als auch von Benutzern zu befolgen sind.
Daher darf Ihr Gerät, welches auf seinem Typenschild oder der Verpackung mit dem Symbol gekennzeichnet ist, keinesfalls in einer öffentlichen Mülltonne oder im Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss das Gerät den örtlichen Abfall- Sortierstellen zum Recycling oder Wiederverwendung zu anderen Zwecken im Sinne der Richtlinie übergeben.

¡Gracias!

Gracias por haber elegido este producto NOVISTAR. Seleccionados, probados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca NOVISTAR le garantizan un fácil manejo, unas prestaciones fiables y una calidad incuestionable.
Quedará muy satisfecho cada vez que use este aparato.

Bienvenido(a) a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestro sitio web: www.electrodepot.fr

ELECTRO DEPOT

A Antes de utilizar el aparato

28 Instrucciones de seguridad
30 Instrucciones de utilización

B Utilización

32 Aspecto general
32 Especificaciones técnicas
32 Utilización

C Informaciones prácticas

33 Cómo desechar su antiguo aparato

Instrucciones de seguridad

Antes de utilizar este aparato, por favor lea atentamente este modo de empleo. Le recomendamos igualmente que lo conserve en caso de que necesite volver a consultarlo en el futuro.
Si confía este aparato a otra persona, entréguele igualmente este manual de instrucciones.

• Utilice este aparato según las instrucciones indicadas en el modo de empleo. Cualquier manipulación inadecuada y uso contrario al modo de empleo no podrán atribuirse como responsabilidad del fabricante.

• El incumplimiento de las instrucciones de seguridad y de las instrucciones de utilización podría conllevar el riesgo de electrocución, incendio o lesiones personales.

• No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante; pueden dañar el aparato y/o provocar heridas.

• Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluyendo los niños) que sufran de alguna minusvalía física, sensorial o mental, o por personas carentes de experiencia o de conocimientos, a excepción si lo hacen bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido con antelación las instrucciones concernientes al uso del aparato.

Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• Instale el aparato en un lugar estable.

• No instale el aparato cerca de fuentes de llama abierta, tales como las de una vela encendida.

No instale el aparato:
- en lugares donde pueda tener contacto directo con los rayos del sol;

• cerca de aparatos radiadores de calor (por ejemplo, calefacciones eléctricas);
- cerca o sobre otros aparatos que produzcan mucho calor (equipos audiovisuales, de estéreo, informáticos, etc.);
- en lugares sometidos a vibraciones constantes;
- en lugares expuestos a la humedad, a la intemperie o en lugares mojados.

• Preserve el aparato de goteos o salpicaduras. No debe colocar ningún objeto lleno de líquido, tal como un jarrón, sobre el aparato.

• No entorpezca la aireación del aparato obstruyendo las aperturas de ventilación con objetos tales como periódicos, servilletas, cortinas, etc.

• El enchufe debe estar siempre en un sitio de fácil acceso.

Antes de enchufar el aparato, compruebe:
- que el aparato y el cable no estén dañados. Si ese fuera el caso, no utilice el aparato e informe a su vendedor para su posterior revisión y reparación;
- que el voltaje que figura en la placa de características coincida con el del suministro de su domicilio.

• No desmonte el aparato usted mismo. Cualquier operación de desmontaje, reparación o comprobación se deberán hacer exclusivamente por una persona cualificada.

• Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser remplazado por el fabricante, su servicio posventa o una persona de cualificación similar para evitar cualquier peligro.

• La pantalla protectora, la lente o la pantalla ultravioleta deberán cambiarse si estuvieran visiblemente estropeadas hasta el punto de que su eficacia se viera afectada, por ejemplo a causa de fisuras o arañazos profundos.

• Les lámparas no se pueden cambiar.

Instrucciones de utilización

Este producto dispone de bombillas LED. Ideal para una iluminación potente con bajo consumo.
El aparato está diseñado para uso exclusivo en interiores.
Antes de cualquier intervención de instalación, mantenimiento o reparación asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y frío.

Desembalado y revisión:
• Antes de su instalación y de su utilización, compruebe que su aparato no haya sufrido ningún daño y que está completo. En caso de algún problema, devuélvalo a su revendedor o al servicio técnico.

• Para evitar cualquier riesgo de accidente, ponga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Suspensión de la iluminación:
• Antes de instalar el aparato, asegúrese de la estabilidad y de la solidez del lugar de instalación.

Use tornillos y tuercas M10 con un gancho grande profesional, introduzca este último en los agujeros que se encuentran en el mango del aparato.

• Compruebe la estabilidad y la seguridad de la instalación. Una mala instalación puede ocasionar riesgos. El fabricante no podrá ser considerado como responsable en caso de accidente si la instalación fuera inadecuada.

• Para evitar accidentes, revise la instalación con frecuencia. En caso de que existiese algún problema, póngase en contacto con un profesional cualificado para que compruebe la instalación.

El gancho no deberá ser utilizado para mover o transportar la iluminación; utilice el mango para tal fin.

Aspecto general



1 Ranura CC

2 Orificio del tornillo 1

3 Orificio del tornillo 2

Especificaciones técnicas

- Alimentación del transformador: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Alimentación del producto: 5V DC 1 A
- Dimensiones: 130 x 130 x 125 mm

Utilización

La instalación, utilización, el mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por un profesional cualificado. Asegúrese de que todas las intervenciones se efectúen respetando el presente modo de empleo.



- Instale el aparato a una distancia mínima de 0,1 metros de los objetos inflamables.

- Nunca coloque la lámpara sobre objetos inflamables.

- La temperatura debe oscilar entre 20 y 40 grados.

- La superficie de la lámpara puede alcanzar una temperatura de 85 grados; No toque el aparato cuando esté encendido o mientras se enfría.

- Compruebe que la parte trasera del aparato esté bien atornillada. Nunca utilice el aparato si está mal ensamblado o si estuviera mal instalado o dañado.

- Instale su aparato en una habitación bien ventilada, en un sitio plano y estable. Evite los lugares donde pudiera verse afectado por el calentamiento, el agua y el enmohecimiento.

- Deje un espacio suficiente (mínimo 20 cm) alrededor del aparato para garantizar una buena ventilación.

- Enchufe el aparato a una toma de corriente apropiada.

Cómo desechar su antiguo aparato

RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Este aparato lleva el símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que indica que, al final de su vida útil, no debe tirarse junto con los residuos domésticos, sino que debe llevarse a un punto limpio de la localidad. La valorización de los residuos permite contribuir a preservar nuestro medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Para preservar nuestro medio ambiente y nuestra salud, la eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil debe hacerse según normas muy precisas y requiere la participación de todos, tanto del abastecedor como del usuario.

Es por esta razón por la que su aparato, tal y como señala el símbolo que se encuentra en su placa de características o en su embalaje, no debe bajo ningún concepto tirarse a la basura pública o privada destinada a los residuos domésticos. El usuario tiene derecho a depositar el aparato en un lugar público de recolección selectiva de residuos para que sea reciclado o reutilizado para otras aplicaciones de conformidad con la directiva.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

DE

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum* eine Garantie von 2 Jahren für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

ES

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este producto tiene una garantía por un período de 2 años a partir de la fecha de compra*, ante cualquier fallo resultante de un defecto de fabricación o de material. Esta garantía no cubre los defectos o los daños provocados por una mala instalación, un uso inadecuado o por un desgaste anormal del producto.

*mediante la presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
France

Made in PRC