


VAATWASMACHINE

Deel 1/2




FASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
De vaatwasmachine start niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	→ Controleer de stroomvoorziening van het toestel.
	Er zit geen spanning op het stopcontact.	→ Controleer de werking van het stopcontact met een lamp.
		→ Controleer de zekeringen.
De lichtjes branden maar de vaatwasmachine start	De deur is niet goed gesloten.	→ Controleer of er niets tussen de deur zit.
	Het kraantje van de watertoevoer is dichtgedraaid.	→ Controleer het kraantje van de watertoevoer.
	De slang voor de watertoevoer is verstopt of zit gekneld.	→ Controleer de toevoer en zorg dat de slang « vrij » is.
De vaat is niet proper.	Het gekozen programma is niet het juiste programma.	→ Controleer in de handleiding de aanbevelingen van de fabrikant om het juiste programma te
	De dosis van het vaatwasproduct is te klein.	→ Volg de aanbevelingen van de fabrikant.
	Het vaatwasproduct is kwalitatief niet goed.	→ Gebruik een kwalitatief product of een product dat aanbevolen wordt door de fabrikant.
	Er is te weinig spoelmiddel.	→ Vul het daarvoor voorziene reservoir. (Zie handleiding).
	De filters van de machine zijn vervuild of verstopt.	→ Reinig regelmatig de filters. (Zie handleiding).
		→ Verwijder grote voedselresten vooraf door de vaat te spoelen onder de kraan alvorens in de vaatwasmachine te stoppen.
	De vaat zit « te dicht » op elkaar en het water circuleert niet	→ Zorg voor voldoende ruimte tussen de borden en het bestek zodat het water goed kan circuleren.
	De draaiende sproeiarmen van de machine zijn verstopt.	→ Controleer en ontstop de spuitgaten van de sproeiarmen (zie handleiding).



VAATWASMACHINE

Deel 2/2



VASTGESTELD PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT KUNT U DOEN?
Er verschijnen witte sporen op het vaatwerk, meer precies op glazen en bestek.	Er is te weinig regenererzout	→ Vul het bakje met zout en het reservoir met spoelmiddel volgens de aanbevelingen van de fabrikant. (zie handleiding).
Er blijft water staan in het vaatwerk, bijvoorbeeld in de voet van een glas of een kopje.	Het vaatwerk werd niet correct in de vaatwasmachine	→ Plaats het vaatwerk zo dat het water vrij kan stromen.